

CHARAKTERYSTYKA Tiksotropowa, półmatowa szybko schnąca farba alkidowa, modyfikowana żywicą uretanową. Farba o wysokiej jakości, łatwa do nakładania.

ZASTOSOWANIE

FUTURA 15 jest przeznaczona do malowania wewnętrznych powierzchni drewnianych, metalowych, kartonowych oraz płyt pilśniowych.

Typowe zastosowania: meble, armatura, drzwi, okna, ramy, listwy, grzejniki i osłony wentylatorów oraz ściany i sufity w kuchniach i łazienkach.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 50% obj.

Lotne związki organiczne (VOC)EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 400 g/l 2007.
VOC produktu: max 400 g/l.**Zużycie praktyczne**Jedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-12 m²/l**Gęstość**

ok. 1,3 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C

- suche na dotyk

po 3 godz.

- ponowne pokrycie

po 24 godz.

Rozcieńczalnik, zmywacz

TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

Wykończenie

półmat

Kolor

Można barwić wg odcieni Teknomix.

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Malowana powierzchnia musi być czysta.

Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENSA i spłukać dokładnie wodą.

Usunąć stare, odpadające warstwy farby. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć pozostałości.

Powierzchnie drewniane uprzednio nie malowane, lub pokryte wcześniej farbami alkidowymi, olejowymi bądź utwardzanymi kwasem, a także płyty wiórowe należy zagruntować przy pomocy podkładu FUTURA 3.

Zaszpachlować dziury i pęknięcia za pomocą wypełniacza SILORA A. Zmatowić powierzchnię i usunąć pozostałości.

Usunąć całkowicie stare luźne i źle przylegające powłoki malarskie z wewnętrznych powierzchni metalowych przez skrobanie np. szczotką drucianą. Oczyszczyć z pozostałości.

Umyć powierzchnie np. rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV 1621.

Zagruntować powierzchnie stalowe podkładem FUTURA 3, powierzchnie ocynkowane i aluminiowe zagruntować farbą KIRJO.

Nakładać 1-2 warstwy FUTURA 15 jako warstwy wierzchnie na metal.

Nakładanie

Farba jest tiksotropowa, dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Użyć dyszy do natrysku bezpowietrznego 0.011 – 0.013”.

Przy natrysku, w zależności od potrzeby, rozcieńczyć farbę do ok. 5-15 % objętościowych, używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500

Drugą warstwę można nałożyć następnego dnia.

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
