

CHARAKTERYSTYKA Tiksotropowa farba alkidowa z półpołyskiem, na bazie żywicy uretanowej.

ZASTOSOWANIE FUTURA 40 jest przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych oraz uprzednio zagruntowanych powierzchni metalowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Typowe zastosowania to framugi okienne, drzwi, ściany i sufity w kuchniach i łazienkach, meble i maszyny rolnicze.

Zaleca się nie stosowania ciemnych kolorów przy malowaniu powierzchni zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych ok. 53% obj.

Lotne związki organiczne (VOC) EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 400 g/l 2007.

Zużycie praktyczne VOC produktu: max 400 g/l.

Jedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-12 m²/l

Gęstość ok. 1,3 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C

- suche na dotyk po 4 godz.
- ponowne pokrycie po 24 godz.

Rozcieńczalnik, zmywacz TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

Wykończenie półpołysk

Kolor Można barwić wg odcieni Teknomix.

Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Malowana powierzchnia musi być czysta.

Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENZA i spłukać dokładnie wodą.

Usunąć stare, odpadające warstwy farby i rdzę z powierzchni metalowych.

Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i oczyścić z pozostałości.

Zaszpachlować dziury i pęknięcia za pomocą wypełniacza SILORA A.

Zmatować powierzchnię i usunąć pozostałości.

Gruntowanie

Powierzchnie metalowe pokryć odpowiednim podkładem:

- stalowe – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX lub FERREX METAL PRIMER

- aluminiowe i ocynkowane – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX.

Powierzchnie drewniane uprzednio nie malowane, lub pokryte wcześniej farbami alkidowymi, olejowymi bądź utwardzanymi kwasem, a także płyty wiórowe należy zagruntować przy pomocy podkładu FUTURA 3.

Nakładanie

Farba jest tiksotropowa, dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Użyć dyszy do natrysku bezpowietrznego 0.011 – 0.013”.

Przy natrysku, w zależności od potrzeby, rozcieńczyć farbę do ok. 5-15 % objętościowych, używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500

Drugą warstwę można nałożyć następnego dnia.

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania i schnięcia farby, temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.