

<b>CHARAKTERYSTYKA</b>	Tiksotropowa farba alkidowa z połyskiem, na bazie żywicy uretanowej.
<b>ZASTOSOWANIE</b>	FUTURA 90 jest przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych oraz uprzednio zagruntowanych powierzchni metalowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.  Typowe zastosowania to framugi okienne, drzwi, ściany i sufity w kuchniach i łazienkach, meble i maszyny rolnicze.

**DANE TECHNICZNE**

<b>Zawartość substancji stałych</b>	ok. 54% obj.
<b>Lotne związki organiczne (VOC)</b>	EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 400 g/l 2007. VOC produktu: max 400 g/l.
<b>Zużycie praktyczne</b>	Jedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-12 m <sup>2</sup> /l
<b>Gęstość</b>	ok. 1,1 g/ml
<b>Czas schnięcia w temp. 23°C</b>	
- suche na dotyk	po 4 godz.
- ponowne pokrycie	po 24 godz.
<b>Rozcieńczalnik, zmywacz</b>	TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.
<b>Wykończenie</b>	Pełen połysk
<b>Kolor</b>	Kolory zgodnie z kartą FUTURA. Można barwić wg odcieni Teknomix.
<b>Oznakowanie bezpieczeństwa</b>	Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.  UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Malowana powierzchnia musi być czysta.

Upřednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENZA i spłukać dokładnie wodą.

Usunąć stare, odpadające warstwy farby i rdzę z powierzchni metalowych. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie.

Zaspachlować dziury i pęknięcia za pomocą wypełniacza SILORA A. Zmatować powierzchnię i usunąć pozostałości.

**Gruntowanie**

Powierzchnie metalowe pokryć odpowiednim podkładem:

- stalowe – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX lub FERREX METAL PRIMER,
- aluminiowe i ocynkowane – za pomocą farby antykorozyjnej FERREX.

Powierzchnie drewniane upřednio nie malowane, lub pokryte wcześniej farbami alkidowymi, olejowymi bądź utwardzanymi kwasem, a także płyty wiórowe należy zagruntować przy pomocy podkładu FUTURA 3.

**Nakładanie**

Farba jest tiksotropowa, dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Użyć dyszy do natrysku bezpowietrznego 0.011 – 0.013”.

Przy natrysku, w zależności od potrzeby, rozcieńczyć farbę do ok. 5-15 % objętościowych, używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500

Drugą warstwę można nałożyć następnego dnia.

**Warunki podczas nakładania**

W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.