
TYP	Matowa, lateksowa farba akrylowa.
ZASTOSOWANIE	Ściany i sufity w domach, salach szkolnych i szpitalnych, itd., grzejniki i rury, ocynkowane przewody i powierzchnie betonowe. Odpowiednia do płyt wiórowych, pilśniowych, gipsowych i innych konstrukcyjnych płyt wewnętrznych, a także do pokrywania powierzchni drewnianych, betonowych, szpachlówki, cegły, gipso-kartonu. Dobrze przylega do czystych powierzchni pomalowanych farbą olejową i alkidową oraz do cienkich płyt plastykowych.
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE	Posiada doskonałą przyczepność, właściwości poziomujące, zmywalność i odporność na wysoką temperaturę.

DANE TECHNICZNE

Części stałe	ok. 41 % objętości
Lotne związki organiczne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 75 g/l 2007. VOC produktu: max 75 g/l.
Zużycie praktyczne	Jednorazowe nakładanie na gładką powierzchnię: 8-10 m ² /l
Gęstość	ok. 1,4 g/ml
Szybkość schnięcia w temp. +23 °C, wilgotność względna powietrza 50%	
- pyłosuche	Po ½ godz.
- następna warstwa	Po 2 godz.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Woda. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą z detergentem.
Wykończenie	matowe
Kolory	2 kolory bazowe, które można barwić wg systemu kolorowania TEKNOMIX w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych.
Zmywalność	Bardzo dobra. Wytrzymuje ponad 5. 000 szczotkowań. Metoda SFS 3755.
Odporność na światło	Nie żółknie.

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni	<p>Malowana powierzchnia musi być sucha. Nowe powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Upřednio malowane podłóža umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie spłukać wodą. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Odpadającą starą powłokę usunąć. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachłówki z serii SILORA. Suchą szpachłówkę spiaskować i usunąć pozostałości.</p>
Aplikacja	<p>Powierzchnie drewniane, w celu uniknięcia przeżywień, należy gruntować farbą podkładową FUTURA 3 Primer. Powierzchnie stalowe zagruntować przy pomocy podkładu FUTURA 3. Pozostałe powierzchnie od razu pokryć SUPERLATEKSI.</p> <p>Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Przy malowaniu różnych powierzchni zachować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej, aby uniknąć ew. zmiany odcienia. Nakładać w 1-2 warstwach pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku.</p>
Warunki nakładania	<p>Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.</p> <p>Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.</p> <p>Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.</p>
Przechowywanie	<p>Nie może zamarzać</p>