
TYP	Wodorozcieńczalna lakierobejca na bazie olejów. Zawiera składniki ochronne. WOODEX EKO jest łatwy w nakładaniu. Nie kapie i nie przysyska podczas aplikacji i dobrze zabezpiecza drewno.
ZASTOSOWANIE	Nowe i pokryte uprzednio lakierobejcą drewniane powierzchnie zewnętrzne, np. ściany pokryte deskami, framugi okienne, ogrodzenia. Nadaje się również do pokrywania twardego drewna i drewna impregnowanego metoda ciśnieniową.

DANE TECHNICZNE

Części stałe	ok. 30 % objętości
Zużycie praktyczne	Drewno piłowane: 7-9 m ² /l Drewno nieheblowane i kłody: 9-13 m ² /l
Gęstość	Ok. 1.0 g/l
Szybkość schnięcia w temp. +23 °C, 50% wilgotności wzgl.	Ok. 1 dnia w zależności od podłoża i ilości nakładanej bejcy. Zimno i wilgoć spowalniają schnięcie.
Rozcieńczalnik, zmywacz	W razie konieczności rozcieńczać z wodą. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą z detergentem.
Wykończenie	półpołysk
Kolory	Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów bejc. Ostateczny kolor jest widoczny po wyschnięciu powierzchni.
Odporność na warunki atmosferyczne	Bardzo dobra
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Bezpieczeństwa Produktu, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA

- Przygotowanie powierzchni** Świeże drewno:
Usunąć wszelkie odpadające kawałki drewna, brud i kurz. W razie potrzeby umyć powierzchnię środkiem pleśniobójczym RENSA.
Zagruntować przy pomocy WOODEX WOOD PRESERVATIVE AQUA przed właściwym lakierowaniem i pozostawić do wyschnięcia na jeden dzień.
- Drewno uprzednio malowane bejcami:
Oczyszczyć powierzchnię z odpadających kawałków drewna, brudu i kurzu. Słabo przyczepną, starą bejcę usunąć i zeszlifować powierzchnię drewnianą za pomocą np. szczotki drucianej lub zdzieraka.
Spłeniąle umyć środkiem pleśniobójczym RENSA. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
- Drewno impregnowane ciśnieniowo:
Odczekać co najmniej 6 miesięcy przed nałożeniem WOODEX EKO.
- Aplikacja** Bejcę wymieszać przed użyciem.
Przed właściwym lakierowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu na fragmencie powierzchni.
Ostateczny efekt zależy od porowatości i absorpcji drewna, ilości nakładanych warstw i sposobu aplikacji.
Drewno heblowane i nieheblowane różni się wyglądem po jednej aplikacji, nawet jeśli nakładana bejca pochodzi z tej samej puszkii.
Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku używając dyszy o średnicy 0.015 - 0.018".
WOODEX EKO nakładać w 1 lub 2 warstwach, w zależności od głębi koloru i pożądanego efektu. Pokryć dokładnie końce desek. Jeśli stare powierzchnie mają kolor, który chcemy zachować, należy wymieszać WOODEX EKO z wybranym kolorem.
Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Nie zaleca się stosować bezbarwnej bejcy samodzielnie.
- Warunki nakładania** Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.
Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.
- PRZECHOWYWANIE** **NIE MOŻE ZAMARZAĆ**